

Kastmistaimer GA-322

Kasutusjuhend



Komponendid

1. Ühendus kraaniga
2. Mutter
3. LCD - ekraan
4. Juhtimis nuppud
5. Patareikamber
6. Vooliku pistikupes
7. Kaan

Tehnilised andmed

Veekraan: 3/4" keermega (21mm)
Vooliku ühendus: 1/2 "
Minimaalne veesurve 0 bar
Maksimaalne veesurve: 6 bar.
Vee temperatuur: mitte üle 40 C
Kasutatav vedelik: puhas vesi

Application

See digitaalne taimer on ettenähtud automaatse niisutuseks, seal hulgas isevooluga minimaalse veesurvega.

Seda taimerit ei saa kasutada nii tööstuses kui ka koos tuleohtlike kemikaalidega ja ainetega.

Ohutus

- Kasutage ainult alkaline AAA patareid 1.5V
- Kui taimerit ei kasutata pikkemat aega, patareid tuleb eemaldada.
- Tavaliselt ühe patareide komplekti jätkub üheks hooajaks.
- Taimer on ettenähtud kasutamiseks välistingimustel.
- Enne külmade saabumist taimer tuleb eemaldada sooja ja kuiva kohta.
- Läbivoolava vee temperatuur ei tohi ületada 40 C.
- Kasutage ainult puhast vett.

Ühendus kraaniga

Ühendamiseks vajate kraani 3/4 "keermega (21mm).



- Keerake mutter (2) lahti nii et kraaniühendus (1) saaks vabalt liikuda.
- Kindlalt ühendage mutter kraanaga. Paigutage seade nii, et juhtpaneel oleks nähtav.
- Keerake mutter kinni
- Ühendage voolik 1/2" pesaga (6).

Tee ühendust käsitsi, mitte kasutades mutrivõti või tange.

Hoidke kaas (7) suletud, et vältida mustuse ja rikkeid.

Controls

▲ ▼ Juhtnupud

🕒 Näitab kellaega

SET. Andmete kinnitus

TIME. Jooksva kuupäeva ja kellaaja seadistamine

PROGRAMM. Kastmisprogrammide paigaldamine (1-16)

ON, OFF. Käsirežiimi sisse ja välja lülitamine.

Taimeri programmeerimine peab toimuma enne kraaniga ühendamist, või kinnise kraaniga.

Kuupäeva ja kellaaja Seadistamine

1. Vajutage "TIME."
2. Vajutage ▲ või ▼ et määrata praegust aega (0-23 tundi).
3. Vajutage "SET." Selleks et säästa aega tundides.
4. Vajutage ▲ või ▼ et määrata minutit (0-59 min).
5. Vajutage "SET." Et säästa aega minutites.
6. Vajutage ▲ või ▼ et määrata päev nädalas (esmaspäev-püh.).
7. Vajutage "SET". Sästmiseks.

Käsirežiim (ON. / OFF.)

1. Vajutage "ON"..
2. Vajutage ▲ või ▼ et määrata vajalik tundide arv (0-9 tundi).
3. Vajutage "SET". Salvestamiseks tundide arvu.
4. Vajutage ▲ või ▼ et määrata soovitud minutite arv (0-59 min).
5. Vajutage "SET". Salvestamiseks minutite arvu.

Veevarustuse välja lülitamine

Vajuta "OFF"..

Seade läheb kellaaja režiimi.

Kastmisprogrammide paigaldamine

1. Vajutage "Prog."
2. Vajutage ▲ või ▼ et valida programmi number (1-16 programmid).
3. Vajutage "SET" salvestamiseks
4. Vajutage ▲ või ▼ et määrata kastmisalguse tund (0-23 tundi).
5. Vajutage "SET" salvestamiseks
6. Vajutage ▲ või ▼ et määrata kastmisalguse minutid (0-59 min).
7. Vajutage "SET" salvestamiseks
8. Vajutage ▲ või ▼ et määrata kastmisaega tundides (0-9 tundi).
9. Vajutage "SET" salvestamiseks
10. Vajutage ▲ või ▼ et määrata lisaks minutid (0-59 min).
11. Vajutage "SET" salvestamiseks
12. Vajutage ▲ või ▼ kastmispäeva valimiseks.
 - siin on 3 võimalust:
 - 1. - «2nd» («2"): iga kahe päeva tagant.
 - 2. - «3rd» («3"): iga kolme päeva tagant.
 - 3. - Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, *, erinevates variantides.

Kolmandas režiimis nuppudega ▲ või ▼ valige päev, nuppuga "SET" kinnitage vilkuva päeva.

Kui vaja kustutada juba valitud päev (peale vajutamist nuppule "SET"), siis nuppudega ▼ - ▲ jälle valige see päev vilkuvaks ja vajutage "SET"

Päevade valimisel viimasel sammul vilkub *, selles asendis vajatades "SET" lõpetate antud programmi seadistamine, ja ekraanile ilmub järgmine programm. .

14. Järgmise programmi paigaldamiseks vajutage "SET". Vajadusel korrake punktid 1-14 ja paigaldamise lõpetamiseks vajutage « ⏪ », ning taimer läheb tagasi jooksva ajarežiimi.

* Kui kõik andmed on nullis, program ei tööta.

* Ekraan ei teosta mingeid funktsioone, see on aktiivne ainult seadmetes niiskussensoriga

Kastmisprogrammide kontroll

1. Vajutage "Prog."
2. Vajutage ▲ või ▼ et kuvada vastava programmi andmed.
3. Vajutage ⏪ või „OFF“ et väljuda mitte salvestades.

Patarei tase

Kui patarei laeng väheneb, taimeri klapp sulgub automaatselt.

Sisesta uued patareid.



Kastmistaimer GA-322



www.tilkkastmine.ee